

- 2** Отсоедините кабель от аппарата.



- 3** Откройте крышку на правой стороне копира, затем аккуратно выньте пластиковую емкость.



4

Примечание

Поместите отработанный тоне в пластиковый пакет и уничтожьте его в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте емкость.

- 4** Поместите емкость снова в копир, затем закройте крышку.



- 5** Вставьте кабель в аппарат.

